

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Joghurt-Maker. Extra-frischer und gesunder Joghurt: Ohne Farb- und Konservierungsstoffe. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Joghurt-Maker optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Joghurt-Maker
- Joghurtbehälter mit separatem Deckel
- Joghurtlöffel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromverbrauch	9 Watt
Höhe	ca. 24 cm
Durchmesser	ca. 14 cm
Joghurt-Behälter	BPA-frei

Inbetriebnahme

1. Reinigen Sie den Joghurt-Einsatz sowie den zugehörigen Deckel gründlich. Eine noch so kleine Verunreinigung kann das Wachstum der Joghurtkulturen beeinträchtigen.
2. Geben Sie einen Liter Milch und einen Naturjoghurt (oder andere aktive Joghurtkulturen) in den Joghurt-Einsatz. Beides sollte Zimmertemperatur haben.
3. Rühren Sie das Ganze vorsichtig gründlich um. Schütteln Sie den Behälter nicht und verwenden Sie dabei keine elektrischen Geräte.
4. Setzen Sie den kleinen Deckel auf den Joghurt-Einsatz und den großen auf den Joghurt-Maker.
5. Starten Sie nun den Joghurt-Maker, indem Sie ihn ans Stromnetz anschließen. Bewegen Sie den Joghurt-Maker nicht, während er in Betrieb ist! Halten Sie ihn von (wie z.B. durch eine Waschmaschine verursachten) Erschütterungen und von Luftzug fern (offenes Küchenfenster etc.).
6. Um guten Joghurt zu produzieren, sollte der Joghurt-Maker zwischen 7 und 10 Stunden in Betrieb sein; je nach Art der verwendeten Milch und nach Ihrem Geschmack. Vergessen Sie nicht, eine Küchenuhr oder einen Wecker zu stellen, der sie daran erinnert, wann der Joghurt fertig ist.
7. Der frisch hergestellte Joghurt muss mindestens eine Stunde lang in den Kühlschrank gestellt werden, bevor Sie ihn verzehren. Stellen Sie aber nicht das ganze Gerät in den Kühlschrank, sondern nur den Joghurt-Einsatz, oder füllen Sie den Joghurt in Portionsgläser.
8. Nun können Sie Früchte, Marmelade oder Ähnliches hinzufügen.
9. Der Joghurt ist im Kühlschrank ca. 7 bis 10 Tage haltbar.



HINWEIS:

Denken Sie daran, den Netzstecker zu ziehen, wenn Sie den Joghurt-Maker nicht benutzen.

Tipps & Tricks

Folgende Milcharten können Sie ohne Abkochen verwenden:

- frische pasteurisierte Milch
- sterilisierte Milch und H-Milch
- Milch aus Milchpulver

Nur frische Milch (vom Bauern) oder Rohmilch muss vorher abgekocht werden.

Milchtemperatur

Achten Sie darauf, dass die Milch, die Sie zur Joghurt Herstellung verwenden, Zimmertemperatur hat. Falls sie zu warm ist, werden die Joghurtkulturen zerstört. Falls sie zu kalt ist, dauert die Zubereitung viel länger.

Folgende aktive Joghurtkulturen können Sie verwenden

- Naturjoghurt
- Selbst (mit dem Joghurt-Maker) hergestellter Joghurt
- Entwässerte und gefriergetrocknete Milchfermente

Milchfermente

Vermischen Sie die Milchfermente in einer Schüssel, indem zwei Löffel warme Milch hinzugeben. Stellen Sie sicher, dass eine homogene Masse entsteht. Fügen Sie die restliche Milch hinzu und verfahren Sie wie oben beschrieben.

Verwenden Sie NIE:

- Joghurt mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum
- Milch mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum
- Milch minderer Qualität
- pasteurisierten Joghurt
- Fruchtjoghurt
- Trinkjoghurt

Reinigung

Reinigen Sie den Joghurt-Einsatz und den dazugehörigen Deckel mit Spülmittel in heißem Wasser mit Hilfe eines Schwamms oder Spültuchs. Spülen Sie Einsatz und Deckel danach mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie ab. Sie können den Joghurt-Einsatz und den dazugehörigen Deckel auch in die Spülmaschine geben. Den äußeren Behälter sowie den äußeren Deckel brauchen Sie nur gelegentlich mit Hilfe eines feuchten Handtuchs säubern. Tauchen Sie den Joghurt-Maker niemals in Wasser.



Sicherheitshinweise

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie diese gegebenenfalls an Nachnutzer weiter.

Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.

Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.

Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.

Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfe Kanten oder heiße Oberflächen ziehen. Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.

Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.

Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!

Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet. Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.

Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.

Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.

Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PE-1784 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-1784 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

